

## KROKLIST BADRUM MED KROK



**Färg:** Kroklist i vitt. Krokarna i vitt, svart och grått. Krokarna kan fås i andra kulörer vid förfrågan.

**Finns även som:** Kroklist med 2 krokarna (310x90x60 mm), Kroklist med 3 krokarna (520x90x60 mm), Kroklist med 4 krokarna (730x90x60 mm), Kroklist med 5 krokarna (930x90x60 mm), Kroklist med X-krokarna

*Kroklist badrum med Krok är en slitstark och säker lösning för upphängning i miljöer med höga krav på både funktion och hygien. Den robusta skivan i högtryckslaminat tål fukt och gör produkten särskilt väl lämpad för badrum.*

- Utrustad med Krok Standard som släpper vid en vertikal nedåtgående belastning över 10 kg.
- Monterad med säkerhetsskruvar för stabil och säker infästning.
- Robust konstruktion med fasade kanter, hög hållbarhet och en slät yta som är enkel att rengöra.

Kroklist badrum med Krok är lämplig för miljöer med krav på säkerhet och hållbarhet, exempelvis inom vård, boenden eller andra offentliga miljöer där en flexibel och slagtålig krok behövs. Lämplig för placering i badrum, patientrum eller gemensamhetsytor.

### PRODUKTDATA

#### Material

Högtryckslaminat och Polyoximetylen (POM)

#### Tekniska data

JT150 – H 90 mm, B 310 mm, D 60 mm JT151 – H 90 mm,  
B 520 mm, D 60 mm JT152 – H 90 mm, B 730 mm, D 60 mm  
JT154 – H 90 mm, B 930 mm, D 60 mm

#### Leverans

1 vecka. Observera att oförutsedda händelser kan påverka leveransen. För mer information om aktuell leveranstid i samband med orderbekräftelse eller innan beställning, vänligen kontakta oss på [info@healsafeinterior.com](mailto:info@healsafeinterior.com).

#### Underhåll

Kroklisten och krokarna kan rengöras med en ren och mjuk duk med mildt flytande rengöringsmedel. Vid behov kan list och krokarna desinficeras med alkoholbaserade desinfektionsmedel. Använd ej kemikalier med slipmedel eller svampar med sträva ytor.

#### Hållbarhet

Krok Standard har genomgått omfattande tester för att säkerställa både funktion och hållbarhet. Vid vertikala belastningstester med olika typer av snören – 1 mm plastlina, skosnöre 8 × 1 mm och rep av bomullslakan – släpper kroken mellan 8,5 och 9,8 kg. Produkttesterna har utförts av RISE/SP, där kroken visat sig klara över 1000 utlösningar utan att förlora form, funktion eller säkerhet. Krokens och kroklistens utformning och material är valda för att förlänga produktens livslängd. Krokarna källsorteras som hårdplast. Listen sorteras som trä.

#### Garanti

5 år. Gäller vid normal användning. Full garanti lämnas för tillverkningsfel. Vid reklamation, vänligen kontakta oss på [info@healsafeinterior.com](mailto:info@healsafeinterior.com).

### **Mer produktinformation**

Kroklisten kombinerar flera krokar på en gemensam skiva, vilket minimerar antalet borrhål och gör installationen enkel samtidigt som väggens täthet bevaras. Konstruktionen ger dessutom ett enhetligt och ordnat uttryck i rummet. Varje list är tillverkad av högtryckslaminat, ett material som tål fukt, slitage och rengöring, vilket gör den särskilt lämpad för badrum och andra våtutrymmen. Listen utrustas med 2, 3, 4 eller 5 Krok Standard, men kan även beställas i skräddarsydd längd och med önskat antal krokar för att passa olika behov och utrymmen. Krok Standard bär vikten av flera plagg eller handdukar utan att påverkas. När belastningen överstiger cirka 10 kg böjer den sig så att snören, remmar eller liknande glider av, varefter kroken återgår till sin ursprungliga form och funktion. Kroklistens fasade kant är utformad för att ytterligare förhindra att något kan fästas runt listen – snören eller remmar glider enkelt av och reducerar därmed risken för oönskad användning. Krokarna är tillverkade i polyoximetylen (POM) – ett material med hög styrka, slagtålighet och utmärkta fjädringsegenskaper. Kroklisten monteras på en plan väggyta för att få en tät passform mot väggen, vilket förhindrar möjligheten att fästa snören eller liknande mellan vägg och krok. Följ monteringsanvisningarna noga vid montering. Krokarna finns i tre färger – vit, svart och grå – där vit är standard. Notera att Kroklist badrum med Krok Standard inte är framtagen som en suicidpreventiv kroklist – för sådana behov rekommenderas Kroklist badrum med Max5 eller Kroklist badrum med Max10.

### **Montering**

Kroklisten ska monteras mot en helt plan yta för att uppnå en tät och stabil anslutning mellan kroklist och vägg. Detta minimerar utrymmet bakom kroklisten och försvårar därmed möjligheten att fästa snören, remmar eller liknande objekt som kan användas i självskadande syfte. Kroklisten skall monteras med säkerhetsskruv. Montering skall ske i enlighet med monteringsanvisningar.