

J-TRAC DUSCHSKENA



Finns även som: 90° - 1450x1450 mm, 90° - 2000x2000 mm

J-trac duschskena, 90° är robust och suicidpreventiv, utvecklat för miljöer med särskilda krav, såsom psykiatrisk vård och kriminalvård. duschskenan minimerar risken för att gardin eller komponenter utgör fästpunkter för snara, samtidigt som det är slitstarkt och lätt att hantera.

- Gliden frigörs vid onormal belastning för att förhindra att fästpunkter för snara uppstår
- Monteras enkelt med säkerhetsskruvar
- Skena och komponenter är fast förankrade i taket och mycket svåra att avlägsna

J-trac duschskena, 90°, finns i två standardstorlekar: 1450x1450 mm och 2000x2000 mm. Anpassade mått kan beställas på förfrågan, mot tillägg. Gliden är tillverkad av elastisk plast och släpper från aluminiumskenan vid onormal belastning. Detta eliminerar risken för att gardin eller glid används som fästpunkt eller tillhugg. Konstruktionen gör det enkelt för personal att återfästa gardinen. Gliden har rundade kanter och släta ytor för att minska risken för skador vid eventuell sväljning. Till våra skenor erbjuder vi ett noga utvalt sortiment av duschdraperi. Läs mer om val och fördelar <https://healsafeinterior.com/sv/produkt/duschdraperi/>. För vägledning kring uppmätning, placering med mera, se sidan för resursercenter. För teknisk information, se avsnittet Produktdata nedan. **Design:** Healsafe Interiör

Material

Skena och ändstopp: Pulverlackerad, massiv aluminium (pulverlackering ger en slät och skyddande yta och är särskilt lämplig för miljöer med särskilda krav).

Glid: Plast (POM).

Komponenter för komplett system

Skena

Ändstopp

Försänkt säkerhetsskruv

Glid

Öljettkrok

Duschdraperi

Montering

Skena och ändstopp fästs stabilt med säkerhetsskruvar i tak. Montera med säkerhetsskruvar JT-283.

Monteringsanvisningarna ska följas för att säkerställa korrekt funktion (se sida för resursercenter).

Underhåll

Alla komponenter har en slät, hygienisk yta som är lätt att rengöra. Vid regelbunden rengöring räcker det att torka av med en torr eller lätt fuktad trasa. Spill bör avlägsnas omedelbart med en mjuk, ren trasa eller en svamp fuktad med varm, mild tvållösning eller ett mildt hushållsrengöringsmedel. Efter rengöring, torka av med en fuktig trasa för att avlägsna eventuella rester och avsluta med att torka ytan torr med en absorberande pappershandduk eller mikrofiberduk för en fläckfri finish.

Teknisk data

Alla SKU/artikelnr finns i kolumnen Sortiment till höger.

JT 252: 1450x1450mm, skenans mått.

JT 262: 2000x2000mm, skenans mått.

Duschskenan beställs antingen i dessa färdiga mått eller annat mått enligt önskemål (tilläggskostnad).

Skenan är böjd 90° och har 400mm radie.

Set JT-244 innehåller 2 ändstopp samt 25 glid.

Duschskena: D 26 mm, H 24 mm.

Ändstopp takmonterad: B 20 mm, D 70 mm, H 27 mm.

Väggmonterad skena: D 35 mm, H 58 mm.

Ändstopp väggmonterad: B 20 mm, D 37 mm, H 109 mm.

Standardfärg: Vit.

Släpper vid belastning: 12 sammankopplade glid frigörs vid en maximal belastning av 4 kg. Antal glid per gardin bör anpassas efter storlek och vikt.

Produkten är patenterad och testad av RISE/SP i Sverige.

Hållbarhet

J-trac gardin- och duschskenesystem är extremt robust och hållbart.

Skena och ändstopp återvinns som metall.

Glid återvinns som plast.

Livscykelanalys finns tillgänglig på begäran.

Leverans

Beställningar levereras inom 6 veckor. För specialbeställningar kan leveranstiden variera.

Vid frågor, offertförfrågningar eller beställningar, kontakta: info@healsafeinterior.com.

Garanti

Skenor och ändstopp: Livstidsgaranti – Gäller vid normal användning. Full garanti mot tillverkningsfel.

Glid: 5 år – Gäller vid normal användning. Full garanti mot tillverkningsfel.

Glid tillverkade i speciellt utvalda hållbara plaster, såsom PU eller POM, kan påverkas av extrem UV-strålning, hög luftfuktighet, temperaturförändringar och/eller drastiska variationer i temperatur och luftfuktighet. Under normala inomhusförhållanden, inklusive badrumsmiljöer, påverkas dessa plaster inte på ett sätt som inverkar på deras funktion. Alla plaster åldras med tiden, men de hållbara plaster som valts av Healsafe Interiör har egenskaper som gör att åldringsprocessen, under normala förhållanden, sker mycket långsammare än hos många andra plaster.

Tillverkning/produktion

Sverige

PRODUKTDATA

Underhåll

Alla komponenter har en slät, hygienisk yta som är lätt att rengöra. Vid regelbunden rengöring räcker det att torka av med en torr eller lätt fuktad trasa. Spill bör avlägsnas omedelbart med en mjuk, ren trasa eller en svamp fuktad med varm, mild tvållösning eller ett mildt hushållsrengöringsmedel. Efter rengöring, torka av med en fuktig trasa för att avlägsna eventuella rester och avsluta med att torka ytan torr med en absorberande pappershandduk eller mikrofiberduk för en fläckfri finish.

Hållbarhet

J-trac gardin- och duschskenesystem är extremt robust och hållbart. Skena och ändstopp återvinns som metall. Glid återvinns som plast. Livscykelanalys finns tillgänglig på begäran.

Tekniska data

Alla SKU/artikelnr finns i kolumnen Sortiment till höger. JT 252: 1450x1450mm, skenans mått. JT 262: 2000x2000mm, skenans mått. Duschskenan beställs antingen i dessa färdiga mått eller annat mått enligt önskemål (tilläggskostnad). Skenan är böjd 90° och har 400mm radie. Set JT-244 innehåller 2 ändstopp samt 25 glid. Duschskena: D 26 mm, H 24 mm. Ändstopp takmonterad: B 20 mm, D 70 mm, H 27 mm. Väggmonterad skena: D 35 mm, H 58 mm. Ändstopp väggmonterad: B 20 mm, D 37 mm, H 109 mm. Standardfärg: Vit. Släpper vid belastning: 12 sammankopplade glid frigörs vid en maximal belastning av 4 kg. Antal glid per gardin bör anpassas efter storlek och vikt. Produkten är patenterad och testad av RISE/SP i Sverige.

Leverans

Beställningar levereras inom 6 veckor. För specialbeställningar kan leveranstiden variera. Vid frågor, offertförfrågningar eller beställningar, kontakta: info@healsafeinterior.com.

Tillverkning/Produktion

Sverige

Uppmätningssguide

Mätningssguide vägg montering (En) Mätningssguide vägg montering (Sv) Mätningssguide tak montering (En) Mätningssguide tak montering (Sv) Mätningssguide dusch montering (En) Mätningssguide dusch montering (Sv)

Glid:

Plast (POM).

Montering

Skena och ändstopp fästs stabilt med säkerhetsskruvar i tak. Montera med säkerhetsskruvar JT-283. Monteringsanvisningarna ska följas för att säkerställa korrekt funktion (se sida för resursercenter).

Glid:

5 år – Gäller vid normal användning. Full garanti mot tillverkningsfel. Glid tillverkade i speciellt utvalda hållbara plaster, såsom PU eller POM, kan påverkas av extrem UV-strålning, hög luftfuktighet, temperaturförändringar och/eller drastiska variationer i temperatur och luftfuktighet. Under normala inomhusförhållanden, inklusive badrumsmiljöer, påverkas dessa plaster inte på ett sätt som inverkar på deras funktion. Alla plaster åldras med tiden, men de hållbara plaster som valts av Healsafe Interiör har egenskaper som gör att åldringsprocessen, under normala förhållanden, sker mycket långsammare än hos många andra plaster.

Montering

Mounting instructions – J-trac curtain rail. Wall mounted (En)
Mounting instructions – J-trac curtain rail. Ceiling mounted (En)
Montering – J-trac shower rail 90° (En)

Skena och ändstopp:

Pulverlackerad, massiv aluminium (pulverlackering ger en slät och skyddande yta och är särskilt lämplig för miljöer med särskilda krav).

Komponenter för komplett system

Skena Ändstopp Försänkt säkerhetsskruv Glid Öljettkrok Duschdraperi

Skenor och ändstopp:

Livstidsgaranti – Gäller vid normal användning. Full garanti mot tillverkningsfel.