

KROK STANDARD



Färg: Vit, svart och grå. Kan även fås i andra kulörer vid förfrågan.

Finns även som: Blå, Grå, Röd, Svart, Vit

Krok Standard har en ren och icke-institutionell design som kombinerar funktion och säkerhet. Den är utvecklad för att ge en säker, hållbar och pålitlig upphängningslösning.

- Släpper vid en vertikal nedåtgående belastning över 10 kg.
- Enkel att installera och sitter tätt mot väggen.
- Tålig konstruktion med hög styrka och hållbarhet.

Krok Standard är lämplig för miljöer med krav på säkerhet och hållbarhet, exempelvis inom vård, boenden eller andra offentliga miljöer där en flexibel och slagtålig krok behövs. Krok Standard blev startpunkten för Healsafe Interiörs verksamhet år 2010. Kroken utvecklades som en säker och estetisk krok med ett icke-institutionellt uttryck, tillverkad i Sverige och levererad till rättspsykiatriska sjukhus i Skandinavien två år senare. Kroken bär vikten av flera plagg eller handdukar utan att påverkas. När belastningen överstiger cirka 10 kg böjer den sig så att snören, remmar eller liknande glider av, varefter kroken återgår till sin ursprungliga form och funktion. Tillverkad i polyoximetylen (POM) – ett material med hög styrka, slagtålighet och goda fjädringsegenskaper. Krok Standard monteras på en plan väggyta för att få en tät passform mot väggen, vilket förhindrar möjligheten att fästa snören eller liknande mellan vägg och krok. Följ [monteringsanvisningarna](#) noga vid montering. Krokens släta yta underlättar rengöring och bidrar till god hygien. Kroken finns i 3 färgalternativ – vit, svart och grå – för att kunna anpassas till olika rum och uttryck. Krok Standard finns även att få monterad på en [kroklist](#). Notera att Krok Standard inte är framtagen som en suicidpreventiv krok – för sådana behov rekommenderas [Krok Max5](#) eller [Krok Max10](#). Design: Healsafe Interiör Lämplig för placering i badrum, patientrum eller gemensamhetsytor.

PRODUKTDATA

Material

Polyoximetylen (POM)

Tekniska data

Mått: H 65 mm, B 20 mm, D 35 mm.

Leverans

1 vecka. Observera att oförutsedda händelser kan påverka leveransen. För mer information om aktuell leveranstid i samband med orderbekräftelse eller innan beställning, vänligen kontakta oss på info@healsafeinterior.com.

Underhåll

Kroken kan rengöras med en ren och mjuk duk med mildt flytande rengöringsmedel. Vid behov kan kroken desinficeras med alkoholbaserade desinfektionsmedel. Använd ej kemikalier med slipmedel eller svampar med sträva ytor.

Hållbarhet

Krok Standard har genomgått omfattande tester för att säkerställa både funktion och hållbarhet. Vid vertikala belastningstester med olika typer av snören – 1 mm plastlina, skosnöre 8 × 1 mm och rep av bomullslakan – släpper kroken mellan 8,5 och 9,8 kg. Produkttesterna har utförts av RISE/SP, där kroken visat sig klara över 1000 utlösningar utan att förlora form, funktion eller säkerhet. Krokens utformning och material är valda för att förlänga produktens livslängd. Källsorteras som hårdplast.

Garanti

5 år. Gäller vid normal användning. Full garanti lämnas för tillverkningsfel. Vid reklamation, vänligen kontakta oss på info@healsafeinterior.com.

Tillverkning/Produktion

Sverige.

Montering

Kroken ska monteras mot en helt plan yta för att uppnå en tät och stabil anslutning mellan krok och vägg. Detta minimerar utrymmet bakom kroken och försvårar därmed möjligheten att fästa snören, remmar eller liknande objekt som kan användas i självskadande syfte. Kroken skall monteras med säkerhetsskruv. Montering skall ske i enlighet monteringsanvisningar.