

SANITETSBEHÅLLARE, LV



- Sanitetsbehållaren släpper från väggfästet vid riskbelastning - Lätt och mjuk polypropylen som inte kan göras skarp - Rundade kanter ger enkel rengöring och minskad risk för skador Sanitetsbehållaren är utformad för att klara vikten av sanitetsprodukter men lossnar från fästet när den utsätts för ytterligare riskkraft. För användning med en papperspåse för engångsbruk eller liknande. Väggfästets utformning förhindrar att en ligatur skapas genom att förhindra att ett snöre eller liknande kan fästas. *Design: HealSafe Interiör*

Tekniska data

JT 702 & 703: Max storlek för pappershanddukar – B 223 mm, D 95 mm.

Väggfästet är flexibelt och hållbart och behåller sin funktion efter att ha släppt 1000 cykler, testat av SP/RISE i Sverige.

Designad och tillverkad i Sverige.

Material

Polypropylen. Tjocklek på materialet: 1,5 mm.

Montering

Väggfästet (medföljer) monteras med säkerhetsskruvar.

Underhåll

Produkterna kan rengöras med rengöringsmedel.

Löstagbar för rengöring.

Soptunna: Använd med en papperspåse eller ingen påse alls.

Sanitetsbehållare: Använd en papperspåse för engångsbruk eller liknande.

Leverans och garanti

Beställningar skickas inom 1-2 veckor.

1 års garanti mot tillverkningsfel.

Produkterna har en begränsad livslängd genom design och val av riskreducerande material, därför gäller ingen garanti.

Hållbarhet

Återvinning som plast.

PRODUKTDATA

Material

Polypropylen. Tjocklek på materialet: 1,5 mm.

Tekniska data

JT 702 & 703: Max storlek för pappershanddukar - B 223 mm, D 95 mm. Väggfästet är flexibelt och hållbart och behåller sin funktion efter att ha släppt 1000 cykler, testat av SP/RISE i Sverige. Designad och tillverkad i Sverige.

Underhåll

Produkterna kan rengöras med rengöringsmedel. Löstagbar för rengöring. Soptunna: Använd med en papperspåse eller ingen påse alls. Sanitetsbehållare: Använd en papperspåse för engångsbruk eller liknande.

Hållbarhet

Återvinning som plast.

Leverans

Beställningar skickas inom 1-2 veckor. 1 års garanti mot tillverkningsfel. Produkterna har en begränsad livslängd genom design och val av riskreducerande material, därför gäller ingen garanti.

Montering

Väggfästet (medföljer) monteras med säkerhetsskruvar.