

ROYA GARDEROB



HSI800 H 1891 mm, B 1000 mm, D 468 mm

HSI801 H 1400 mm, B 1000 mm, D 468 mm

Färg: Produkten erbjuds med laminat i ask eller valnöt, men kan även beställas med andra laminat enligt önskemål.

Finns även som: H1400 mm, H1891 mm

Roya garderob ingår i en möbelserie utvecklad för miljöer med höga säkerhetskrav. Serien erbjuder lösningar för sömn, studier och förvaring, anpassningsbara efter verksamhetens behov.

- Robust konstruktion med fast montering för maximal säkerhet och lång hållbarhet.
- Justeras mot golvlister och monteras tätt mot vägg för att förhindra gömställen.
- Omsorgsfullt formspråk som förenar säkerhet med en lugn och harmonisk känsla.

Garderoben är särskilt lämpad för ungdomsvård, behandlingshem och kriminalvård. Den finns i två modeller – hög (1891 mm) och låg (1400 mm) – båda utan dörrar eller lådor som kan utgöra säkerhetsrisker som gömställen, fästpunkter eller tillhyggen. De grunda facken ger god insyn, underlättar visitering och minskar risken för att föremål göms eller fastnar. Toppen är vinklad för att förhindra placering eller förvaring av föremål – en viktig detalj för att minimera risken att något staplas, göms eller används på ett sätt som kan innebära fara. Garderoben kan kompletteras med [J-trac klädgalgesystem](#). Möbelen är tillverkad i plywood, vilket gör den stark och tålig. Ytan i laminat är reptålig, lätt att rengöra och håller sig fin länge. Tillverkningen bygger på traditionell tappning och limning, vilket ger en stark och stabil konstruktion utan synliga beslag eller lösa delar. Det ökar både säkerheten och hållbarheten över tid. Plywoodens kanter är frästa med stora radier, vilket ger rundade hörn och minskar risken för skador vid fall. Fast montering förhindrar även att delar bryts loss och används som tillhyggen. Namnet Roya kommer från det persiska ordet för dröm och sömn – något som återspeglas i möbelns mjuka och harmoniska linjer. Syskonserien [Aram](#) har ett mer geometriskt formspråk. Design: Healsafe Interiör Lämplig för placering i patientrum.

PRODUKTDATA

Material

Stomme av plywood med laminatyta.

Underhåll

Rengör ytan med ett mildt, flytande rengöringsmedel och en mjuk, ren duk i roterande rörelser. Skölj med rent vatten och torka torrt med en mjuk trasa. Vid mer ingrodd smuts kan en mjuk nylonborste användas på samma sätt. Alkoholbaserade desinfektionsmedel kan användas på laminatytor vid behov. Använd aldrig slipande rengöringsmedel eller grova redskap som skursvampar, eftersom de kan repa och skada ytan. Kontrollera regelbundet att alla synliga skruvar är åtdragna och att inga glipor har uppstått.

Hållbarhet

Produkten är tillverkad av plywood, ett starkt och tåligt material som ger lång livslängd. Ytan i laminat är reptålig, lätt att rengöra och behåller sitt utseende över tid – vilket gör den till ett hållbart och praktiskt val för krävande miljöer. Plywood återvinns som trä.

Leverans

Inredningen skräddarsys för verksamheten i en nära och gemensam process tillsammans med Healsafe Interiör. Möblerna kan anpassas efter befintliga miljöer, och det finns möjlighet att välja mellan flera olika laminat. Visualisering av möblerna utifrån era mått erbjuds som tillval. Leveranstid är 8-12 veckor efter slutgiltig order. Observera att oförutsedda händelser kan påverka leveransen. Vid intresse, vänligen kontakta oss på info@healsafeinterior.com.

Garanti

Garantitiden för våra produkter tillverkade av laminerad plywood med ytbehandlade kanter är 2 år från leveransdatum. Under denna period täcker garantin eventuella tillverkningsfel, materialdefekter och brister i ytbehandlingen. Garantin täcker även fel i montageprocessen på plats i de fall där Healsafe Interiörs anlitade/egna installatörer har monterat produkterna. Garantin täcker följande områden: Tillverkningsfel: Eventuella defekter som uppstår på grund av felaktig tillverkning eller materialfel. Delamination: Om lamineringslagren separerar på grund av felaktigt lim eller process. Ytbehandling: Brister såsom avflagnig, fläckar eller försämringar i utseendet på grund av fel i ytbehandlingen.

Montering

Möbelen levereras monterad. Vi erbjuder installation/montering av fast inredning. Meddela i samband med er förfrågan så hjälper vi till att ta fram offert för denna tjänst. Vanligast är behovet av monteringshjälp när det är ett större projekt. När ni väljer att använda tjänsten installation/montering via oss så tar vi ansvar för produktgarantin gällande att korrekt montering är genomförd. Väljer ni att själva eller via annan part montera/installera vår fasta inredning är det viktigt att ni följer monteringsanvisningen och att montage blir korrekt utfört. Produktgarantin gäller inte om produkterna inte är installerade på korrekt vis enligt anvisningar.

Tillverkning/Produktion

Sverige.