

ROYA SPEGEL



HSI814 H 600 mm, B 380 mm, D 24 mm

HSI815 H 1160 mm, B 380 mm, D 24 mm

Färg: Produkten erbjuds med laminat i ask eller valnöt, men kan även beställas med andra laminat enligt önskemål

Finns även som: Spegel 1160 mm, Spegel 600 mm

Den suicidpreventiva spegeln Roya ingår i en inredningsserie utvecklad för miljöer med höga säkerhetskrav. Serien erbjuder lösningar för sömn, studier och förvaring, anpassningsbara efter verksamhetens behov. Spegeln förenar hög säkerhet och funktion med ett attraktivt, utseende.

- Okrossbar och reptålig spegel i polykarbonat med minimal bildförvrängning
- Ram med fasade kanter och tät vägganslutning som minskar risken för fästpunkter
- Utbytbar spegelglas för enkel service och lång livslängd

Roya spegel är särskilt lämpad för ungdomsvård, behandlingshem och kriminalvård, men passar även i andra verksamheter med höga säkerhetskrav. Spegeln är tillverkad av reptålig, okrossbar polykarbonat och ger en klar och naturlig spegelbild. God bildåtergivning är viktig för brukarens självkänsla och välbefinnande genom att ge en tydlig och tillförlitlig spegelbild utan förvrängning – något som kan vara särskilt betydelsefullt i miljöer med särskilda krav. Ramen är tillverkad i tålig plywood med en reptålig yta i laminat som är lätt att rengöra och håller sig fin över tid. De fasade kanterna och den täta passformen mot väggen minimerar risken för att fästa en snara och bidrar till en suicidpreventiv miljö. Spegelglaset är utbytbar för enkel service och lång livslängd. Finns i två storlekar: 600 mm respektive 1160 mm höjd, båda 380 mm breda. Namnet Roya kommer från det persiska ordet för dröm och sömn – något som återspeglas i möbelns mjuka och harmoniska linjer. Syskonserien Aram har ett mer geometriskt formspråk [\[länk\]](#). Designen är omsorgsfull och estetiskt tilltalande för att skapa trygga miljöer, utan att tydligt framhäva säkerhetsfunktionerna. Sortimentet av välbekanta inredningsdetaljer som kroklistor och speglar finns nu också tillgängligt i serierna Roya och Aram. Dessa kompletterar den fasta inredningen och gör det enklare att skapa trygga, funktionella och estetiskt tilltalande rum där brukare och personal kan vistas säkert. Lämplig för placering i patientrum eller gemensamhetsytor.

PRODUKTDATA

Material

Stomme av plywood med laminatyta. Spegelglas av polykarbonat.

Underhåll

Ramens yta rengörs med ett mildt, flytande rengöringsmedel och en mjuk, ren duk i roterande rörelser. Skölj med rent vatten och torka torrt med en mjuk trasa. Vid mer ingrodd smuts kan en mjuk nylonborste användas på samma sätt. Alkoholbaserade desinfektionsmedel kan användas på laminatytor vid behov. Använd aldrig slipande rengöringsmedel eller grova redskap som skursvampar, eftersom de kan repa och skada ytan. Kontrollera regelbundet att alla synliga skruvar är åtdragna och att inga glipor har uppstått. Spegelglaset är med sin nanobehandlade yta resistent mot kemikalier och de flesta syraattacker. Graffiti eller nedsmutsning kan tas bort med lösningsmedel eller klotterborttagningsmedel. Rengör med ren och mjuk duk med ett mildt flytande rengöringsmedel. Använd ej kemikalier med slipmedel eller svampar med sträva ytor.

Hållbarhet

Produkten är tillverkad av plywood, ett starkt och tåligt material som ger lång livslängd. Ytan i laminat är reptålig, lätt att rengöra och behåller sitt utseende över tid – vilket gör den till ett hållbart och praktiskt val för krävande miljöer. Spegelglasets ram är utbytbar och nytt kan beställas via Healsafe Interiör. Ram i plywood återvinns som trä. Spegelglasets ram återvinns som hårdplast.

Garanti

Garantitiden för våra produkter tillverkade av laminerad plywood med ytbehandlade kanter är 2 år från leveransdatum. Under denna period täcker garantin eventuella tillverkningsfel, materialdefekter och brister i ytbehandlingen. Garantin täcker även fel i montageprocessen på plats i de fall där Healsafe Interiörs anlitade/egna installatörer har monterat produkterna. Garantin täcker följande områden: Tillverkningsfel: Eventuella defekter som uppstår på grund av felaktig tillverkning eller materialfel. Delamination: Om lamineringslagren separerar på grund av felaktigt lim eller process. Ytbehandling: Brister såsom avflagnings, fläckar eller försämringar i utseendet på grund av fel i ytbehandlingen.

Montering

Spegeln levereras monterad. Spegeln monteras med säkerhetsskruv. Tillse att spegeln monteras på en plan vägg så att springor mellan spegel och vägg undviks. Vi erbjuder installation/montering av fast inredning. Meddela i samband med er förfrågan så hjälper vi till att ta fram offert för denna tjänst. Vanligast när det är ett större projekt. När ni väljer att använda tjänsten installation/montering via oss så tar vi ansvar för produktgarantin gällande att korrekt montering är genomförd. Väljer ni att själva eller via annan part montera/installera vår fasta inredning är det viktigt att ni följer monteringsanvisningen och att montage blir korrekt utfört. Produktgarantin gäller inte om produkterna inte är installerade på korrekt vis enligt anvisningar.

Leverans

Leveranstid är 8-12 veckor. Observera att oförutsedda händelser kan påverka leveransen. Vid intresse, vänligen kontakta oss på info@healsafeinterior.com.

Tillverkning/Produktion

Sverige