

ARAM SÄNGBORD, MED ELLER UTAN FACK



Färg: Produkten erbjuds med laminat i ask eller valnöt, men kan även beställas med andra laminat enligt önskemål

Finns även som: Höger hörn, Höger hörn med fack, Vänster hörn, Vänster hörn med fack

Aram sängbord ingår i en möbelserie utvecklad för miljöer med höga säkerhetskrav. Serien erbjuder lösningar för sömn, studier och förvaring, anpassningsbara efter verksamhetens behov.

- Sängbordet är skräddarsytt för Aram säng och följer samma formspråk och placering.
- Det finns med eller utan förvaringsfack och är anpassat för olika behov och hörnplaceringar.
- Den robusta konstruktionen med fast montering minimerar risker och ger lång livslängd.

Aram sängbord är särskilt lämpade för ungdomsvård, behandlingshem och kriminalvård. Ett mindre sängbord, att liknas vid en kub, som tar minimal plats men ändå erbjuder funktionell förvaring och en liten avställningsyta. (Ett större nattduksbord finns i samma serie för den som önskar.) Sängbordet finns i två spegelvända varianter – med eller utan förvaringsfack – anpassade för hörnplacering till höger eller vänster sett från fotänden. Designen är en naturlig förlängning av sängen och bidrar till en enhetlig inredning. Den robusta konstruktionen med fast montering minimerar risker och ger lång livslängd. Möbelen är tillverkad i plywood med slitstark laminatyta som är reptålig och lätt att rengöra. De frästa kanterna har stora radier för att minska skaderisk vid fall. Konstruktionen bygger på traditionell tappning och limning, vilket ger hög hållfasthet utan synliga beslag eller lösa delar – en viktig aspekt i miljöer med särskilda säkerhetskrav. Namnet Aram kommer från persiskans ord för lugn och kännetecknas av en geometrisk design, i kontrast till syskonserien Roya som har ett mjukare och mer harmoniskt formspråk. Design: Healsafe Interiör Lämplig för placering i patientrum.

PRODUKTDATA

Material

Stomme av plywood med laminatyta.

Underhåll

Rengör ytan med ett mildt, flytande rengöringsmedel och en mjuk, ren duk i roterande rörelser. Skölj med rent vatten och torka torrt med en mjuk trasa. Vid mer ingrodd smuts kan en mjuk nylonborste användas på samma sätt. Alkoholbaserade desinfektionsmedel kan användas på laminatytor vid behov. Använd aldrig slipande rengöringsmedel eller grova redskap som skursvampar, eftersom de kan repa och skada ytan. Kontrollera regelbundet att alla synliga skruvar är åtdragna och att inga glipor har uppstått.

Tekniska data

HSI859: Storlek H 450 mm, B 290 mm, L 365 mm. Vänster
HSI860: Storlek H 450 mm, B 290 mm, L 365 mm. Vänster m
fack HSI861: Storlek H 450 mm, B 290 mm, L 365 mm. Höger
HSI862: Storlek H 450 mm, B 290 mm, L 365 mm. Höger m
fack

Hållbarhet

Produkten är tillverkad av plywood, ett starkt och tåligt material som ger lång livslängd. Ytan i laminat är reptålig, lätt att rengöra och behåller sitt utseende över tid – vilket gör den till ett hållbart och praktiskt val för krävande miljöer. Plywood återvinns som trä.

Leverans

Inredningen skräddarsys för verksamheten i en nära och gemensam process tillsammans med Healsafe Interiör. Möblerna kan anpassas efter befintliga miljöer, och det finns möjlighet att välja mellan flera olika laminat. Visualisering av möblerna utifrån era mått erbjuds som tillval. Leveranstid är 8-12 veckor efter slutgiltig order. Observera att oförutsedda händelser kan påverka leveransen. Vid intresse, vänligen kontakta oss på info@healsafeinterior.com.

Tillverkning/Produktion

Sverige

Garanti

Garantitiden för våra produkter tillverkade av laminerad plywood med ytbehandlade kanter är 2 år från leveransdatum. Under denna period täcker garantin eventuella tillverkningsfel, materialdefekter och brister i ytbehandlingen. Garantin täcker även fel i montageprocessen på plats i de fall där Healsafe Interiörs anlitade/egna installatörer har monterat produkterna. Garantin täcker följande områden: Tillverkningsfel: Eventuella defekter som uppstår på grund av felaktig tillverkning eller materialfel. Delamination: Om lamineringslagren separerar på grund av felaktigt lim eller process. Ytbehandling: Brister såsom avflagnings, fläckar eller försämringar i utseendet på grund av fel i ytbehandlingen.

Montering

Sängbordet levereras monterat. Vi erbjuder installation/montering av fast inredning. Meddela i samband med er förfrågan så hjälper vi till att ta fram offert för denna tjänst. Vanligast är behovet av monteringshjälp när det är ett större projekt. När ni väljer att använda tjänsten installation/montering via oss så tar vi ansvar för produktgarantin gällande att korrekt montering är genomförd. Väljer ni att själva eller via annan part montera/installera vår fasta inredning är det viktigt att ni följer monteringsanvisningen och att montage blir korrekt utfört. Produktgarantin gäller inte om produkterna inte är installerade på korrekt vis enligt anvisningar.