

ARAM KROKLIST MED KROKAR MAX5 ELLER MAX10



HSI866 H 90 mm, B 310 mm, D 60 mm

HSI867 H 90 mm, B 520 mm, D 60 mm

HSI868 H 90 mm, B 730 mm, D 60 mm

HSI869 H 90 mm, B 930 mm, D 60 mm

HSI870 H 90 mm, B 310 mm, D 60 mm

HSI871 H 90 mm, B 520 mm, D 60 mm

HSI872 H 90 mm, B 730 mm, D 60 mm

HSI873 H 90 mm, B 930 mm, D 60 mm

Färg: Produkten erbjuds med laminat i ask eller valnöt, men kan även beställas med andra laminat enligt önskemål. Kroklisten levereras med krok Max5 eller Max10 i vitt som standard. Andra färger - magenta, svart, vit och grå - finns som tillval.

Finns även som: Kroklist med 2 krokar Max5, Kroklist med 3 krokar Max5, Kroklist med 4 krokar Max5, Kroklist med 5 krokar Max5, Kroklist med 2 krokar Max10, Kroklist med 3 krokar Max10, Kroklist med 4 krokar Max10, Kroklist med 5 krokar Max10

Den suicidpreventiva Aram kroklist ingår i en inredningsserie utvecklad för miljöer med höga säkerhetskrav. Serien erbjuder lösningar för sömn, studier och förvaring, anpassningsbara efter verksamhetens behov.

- De suicidpreventiva krokarna Max5 och Max10 löser ut vid belastning över 5 kg respektive 10 kg, böjs utan att gå sönder och återgår till ursprungsformen.
- Mjuk design med rundade kanter minskar skaderisken vid fall.
- Tät och svårforcerad väggmontering ger effektivt skade- och suicidpreventivt skydd.

Aram kroklist är särskilt lämpad för psykiatrisk vård, ungdomsvård, behandlingshem och kriminalvård. Design: Healsafe Interiör
Lämplig för placering i patientrum eller gemensamhetsytor.

[Kroken Max5](#) löser ut vid belastning över 5 kg, och [kroken Max10](#) vid belastning över 10 kg, oavsett riktning. Krokarna böjer sig utan att gå sönder, vilket gör att en eventuell snara glider av. Därefter återgår krokarna till sin ursprungliga form och funktion. Deras mjuka och fjädrande konstruktion minskar risken för kroppsskador vid fall eller olyckor.

Kroklisten har stora frästa radier med mjuka kanter och hörn som ytterligare minskar skaderisken. Vid fast montering förhindras att delar kan brytas loss och användas som tillhyggen. Den täta passformen mot väggen gör också att snören eller andra föremål inte kan fästas bakom listen, vilket ger ett effektivt skydd mot självskada och suicid.

Listen är tillverkad i plywood, vilket gör den stark och tålig. Ytan i laminat är reptålig, lätt att rengöra och håller sig fin länge.

Listen levereras som standard med Krok Max5 eller Krok Max10 i vitt utförande.

Namnet Aram kommer från persiskans ord för lugn och kännetecknas av ett tydligt geometriskt formspråk – i kontrast till syskonserien Roya som har mjukare, mer harmoniska linjer.

Designen är omsorgsfull och estetiskt tilltalande för att skapa trygga miljöer, utan att tydligt framhäva säkerhetsfunktionerna.

Kroklisten erbjuds i 4 utföranden med antingen 2, 3, 4 eller 5 krokar av modellerna Max5 eller Max10.

Sortimentet av välbekanta inredningsdetaljer som speglar och kroklistor finns nu också tillgängligt i serierna Aram och Roya. Dessa kompletterar den fasta inredningen och gör det enklare att skapa trygga, funktionella och estetiskt tilltalande rum där brukare och personal kan vistas säkert.

PRODUKTDATA

Material

Kroklist av plywood med laminatyta. Krok av PC/ABS (kärna) och TPU (yttre del).

Hållbarhet

Produkten är tillverkad av plywood, ett starkt och tåligt material som ger lång livslängd. Ytan i laminat är reptålig, lätt att rengöra och behåller sitt utseende över tid – vilket gör den till ett hållbart och praktiskt val för krävande miljöer. Max5: Kroken utlöses vid belastningar upp till 5 kg med hjälp av snöre (Ø 1 mm), skosnöre (8 x 1 mm) eller ett rep gjort av lakantyg. Max10: Kroken utlöses vid belastningar upp till 10 kg med hjälp av snöre (Ø 1 mm), skosnöre (8 x 1 mm) eller ett rep gjort av lakantyg. List av plywood återvinns som trä. Krokar återvinns som plast.

Garanti

Garantitiden för våra produkter tillverkade av laminerad plywood med ytbehandlade kanter är 2 år från leveransdatum. Under denna period täcker garantin eventuella tillverkningsfel, materialdefekter och brister i ytbehandlingen. Garantin täcker även fel i montageprocessen på plats i de fall där Healsafe Interiörs anlitade/egna installatörer har monterat produkterna. Garantitid för krokarna är 5 år. Garantin täcker följande områden: Tillverkningsfel: Eventuella defekter som uppstår på grund av felaktig tillverkning eller materialfel.' Delamination: Om lamineringslagren separerar på grund av felaktigt lim eller process. Ytbehandling: Brister såsom avflagnig, fläckar eller försämringar i utseendet på grund av fel i ytbehandlingen.

Montering

Kroklisten levereras monterad. Kroklisten monteras med säkerhetsskruv. Säkerställ att den monteras på en plan väggyta för att undvika springor mellan kroklist och vägg. Vi erbjuder installation/montering av fast inredning. Meddela i samband med er förfrågan så hjälper vi till att ta fram offert för denna tjänst. Vanligast när det är ett större projekt. När ni väljer att använda tjänsten installation/montering via oss så tar vi ansvar för produktgarantin gällande att korrekt montering är genomförd. Väljer ni att själva eller via annan part montera/installera vår fasta inredning är det viktigt att ni följer monteringsanvisningen och att montage blir korrekt utfört. Produktgarantin gäller inte om produkterna inte är installerade på korrekt vis enligt anvisningar.

Underhåll

Listens yta rengörs med ett mildt, flytande rengöringsmedel och en mjuk, ren duk i roterande rörelser. Skölj med rent vatten och torka torrt med en mjuk trasa. Vid mer ingrodd smuts kan en mjuk nylonborste användas på samma sätt. Alkoholbaserade desinfektionsmedel kan användas på laminatytor vid behov. Använd aldrig slipande rengöringsmedel eller grova redskap som skursvampar, eftersom de kan repa och skada ytan. Kontrollera regelbundet att alla synliga skruvar är åtdragna och att inga glipor har uppstått. Kroken kan rengöras med en ren och mjuk duk med mildt flytande rengöringsmedel. Vid behov kan kroken desinficeras med alkoholbaserade desinfektionsmedel. Använd ej kemikalier med slipmedel eller svampar med sträva ytor.

Leverans

Leveranstid är 8-12 veckor. Observera att oförutsedda händelser kan påverka leveransen. Vid intresse, vänligen kontakta oss på info@healsafeinterior.com.

Tillverkning/Produktion

Sverige.